

MH20i MH20

MH8

MH20i MH20

- 所有轴刻度化15°步阶并具有重复性
- 1.5μm锁紧重复性



手动转角探头

可搭配各式TP-20模块



手动旋转探头

- A轴旋转范围±93°
- B轴旋转范围±300°

- 所有轴刻度化15度步阶, 并具有重复性
- 1.5μm位置重复性
- 刀柄安装
- 5-PIN DIN连接
- 兼容M8螺纹测头 (与MH20i不同, 仅使用TP20 dmoules)
- 可使用最长达50mm的测头延长杆



RTP20

RTP20 + MCR20 + TP20 探针交换架

- RTP20测头是基于MH20i测头的手动测头
- 利用测量机的运动和一个静止的垂直杆 (顶部带有球体) 对测头进行开锁、转向和锁紧
- 驱动凹槽设置在RTP20的A轴上, 通过带球头的杆使测头旋转和定位 (可以提高效率)
- 可以在两边进行开锁和锁紧 (避免探针在某些位置的干涉)
- 角度步距为15°
- 兼容所有TP20模块-包括EM2 (可达168mm)
- 不同于MH20i, 兼容MCR20 可以自动更换探针



使用MCR20探针交换架对于提高效率
和精度是一个理想的选择
有两个打包组合: Kit (RTP20+1STD)
& Kit-2 (MCR20+1 STD)



kit-1



kit-2