

# 特种指针式千分表

## 2 系列



指针可调型

指针可调型指针式量表在心轴不动的情况下，可旋转顶部旋钮调整指针位置。

20485-10



峰值保持型

峰值保持型指针式千分表在心轴降低处，特殊机构使指针和心轴停止运动并使指针指向最大值。

20465-80



(参见第 VIII 页)

### 性能参数

ISO/JIS 型

分度值	货号		测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	精度				重复精度	表盘 读数值	测力
	带耳后盖	平型后盖		全程	返回	1/10 圈 行程	1 圈 行程			
0.01mm	20485-10	20485B-10	10mm (1mm)	±15µm	5µm	8µm	±10µm	5µm	0-100	1.4N 以下
0.01mm	20465-80	20465B-80	10mm (1mm)	±15µm	—	8µm	±10µm	—	0-100	5.0N 以下

### 英制型

ANSI/AGD 型

分度值	货号		测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	精度		重复精度	表盘 读数值	测力
	带耳后盖	平型后盖		前 1 圈行程 / 2.5 圈 行程 / 10 圈行程	返回			
.001"	29155-10	29155B-10	.5" (.1")	±.001" / ±.001" / ±.001"	.0002	±.0002	0-100	1.8N 以下
.001"	29185-10	29185B-10	.5" (.1")	±.001" / ±.001" / ±.001"	.0002	±.0002	0-50-0	1.8N 以下

### 特点

公制型

货号	带耳后盖	平型后盖	指针可调	峰值保持	测力	测力
20485-10	20485B-10	20485B-10	✓	—	✓	—
20465-80	20465B-80	20465B-80	—	✓	—	—

英制型

货号	带耳后盖	平型后盖	指针可调	峰值保持	测力	测力
29155-10	29155B-10	29155B-10	✓	—	✓	—
29185-10	29185B-10	29185B-10	✓	—	✓	—

### 选件

- : 后盖 (参见 F-40 页)
- : 测针 (参见 F-36 页)